



## BRUKSANVISNING S & G 6124F/6125F Elektronisk kodelås

### Introduksjon

S&G 6124 digital kodelås leveres med fabrikkoden 1 2 3 4 5 6 #

Sett din personlige kode straks etter mottagelse av skapet. (se punkt «endre kode»).

### Åpning av skapet (ved leveranse)

Tast 1 2 3 4 5 6 # Åpne skapet med håndtaket ( **innen 6 sekunder !** )

**HÅNDTAKET MÅ IKKE VRIES FØR KODEN ER FERDIG SLÅTT**

La håndtaket stå i «åpen posisjon» inntil skapet skal lukkes, da unngår en å skade lakken ved bakre bolter. ( og en slipper å taste koden på nytt for å lukke skapet )

Skapet låses automatisk når døren lukkes og håndtaket bevegtes til «lukket posisjon»

### Endre KODE

**TAST : 22 \* 1 2 3 4 5 6 ( nåværende kode ) #** ( låsen kvitterer med fem, korte signal )

**--->---** : **NY 6-SIFRET KODE #** ( låsen kvitterer med tre, korte signal )

**--->---** : **NY 6-SIFRET KODE #** ( låsen kvitterer med tre, korte signal )

Gir låsen et langt signal, er programmeringen ikke akseptert. ( gammel kode gjelder fortsatt )

*EKSEMPEL PÅ ENDRING AV KODE: ( fra : 1 2 3 4 5 6 til 6 5 4 3 2 1 )*

**SKAPDØREN SKAL ALLTID STÅ ÅPEN VED ENDRING AV KODE ( I LÅST POSISJON ) !!!!!**

22 \* 1 2 3 4 5 6 # ( ¶¶¶¶¶ ) 6 5 4 3 2 1 # ( ¶¶¶ ) 6 5 4 3 2 1 # ( ¶¶¶ )

Prøv alltid den nye koden minst tre ganger før du låser igjen skapet !!

### SIGNALER

-Èt langt signal indikerer feil kode. Tastes fire feilaktige koder etter hverandre, blokkører låsen i 15 minutter. Ytterligere feil kode i blokkeringstiden indikeres av to lange signal.

-Låst lås (håndtaket er ført i lukket posisjon) indikeres med ett dobbelt-signal ( lavt / høyt )

-Dersom tastaturet har vært fjernet, indikeres dette ved S.O.S - signal neste gang du taster gyldig kode ( 3 korte/høye, 3 lange/lave, 3 korte/høye. ) Signalserien høres 2 ganger. Når den slutter, tast gyldig kode innen 1 minutt for å resette låsen.

### BATTERIBYTTE

Svake batterier indikeres ved fem dobbelt-signaler. Bytt batteriene så raskt som mulig.

For svake batterier (låsen går ikke opp) indikeres ved 20 signaler - **BYTT BATTERIENE !**

Ta tak i hele tastaturet- napp den ut 10 cm - bytt batteriene inni ( låsen husker koden ! )

**NB! 2 stk 9 V ALKALINE-BATTERIER MÅ BENYTTES !!** ( bruk kjente merker )

Husk å resette låsen etter batteribytte ( tast: gyldig kode # innen 1 minutt )