



Elektronisk kodelås LG 4200 med 3190 tastatur



1. Generelt

- Denne låsen har to stk. koder. En hovedkode og en brukerkode. Hovedkoden overstyrer brukerkoden. Begge brukere kan endre sin kode individuelt. Hovedkoden kan legge til, slette eller endre brukerkoden uten at brukerkoden er kjent.
- Låsen har alltid seks sifre i koden. Fabrikkoden er 1 2 3 4 5 6.
- Låsen kvitterer med dobbelpip/blink ved riktig inntasting og trippelpip/blink ved feil inntasting. Ved feil inntasting tre ganger, blokkeres låsen i 5 minutter.

2. Åpning av låsen

1. Tast inn riktig 6 sifret kode ved å trykke piltastene opp eller ned til riktig siffer vises i displayet. Trykk så ENTER for å bekrefte sifferet (gjentas 6 ganger). Låsen kvitterer med dobbelpip.
2. Vri håndtaket på skapet til åpen posisjon.

3. Låsing av skapet

Kontroller alltid at skapet er låst når håndtaket vris til låst posisjon.

4. Bytte kode

1. OBS: Skal gjøres med åpen dør. Den nye koden skal testes minst 2 ganger før døren stenges og låses.
2. Trykk 0 seks ganger. Låsen kvitterer med dobbelpip og rødt lys.
3. Trykk gammel kode. Låsen kvitterer med dobbelpip og rødt lys.
4. Trykk ny kode 2 ganger. Låsen kvitterer med dobbelpip og rødt lys første gang, dobbelpip og rødt lys slukker andre gang.

5. Legge til brukerkode

1. Trykk inn hovedkoden og HOLD ENTER KNAPPEN INNTRYKKET TIL LÅSEN KVITTERER MED TO DOBBELPIP/BLINK
2. Trykk 1. Låsen bekrefter med dobbelpip/blink
3. Trykk brukerkode 2 ganger. Låsen kvitterer med dobbelpip/blink mellom hver gang. - Husk at brukerkoden kan endres uavhengig av hovedkoden.

6. Deaktivere brukerkoden

1. Trykk inn hovedkoden og HOLD SISTE SIFFER INNTRYKKET TIL LÅSEN KVITTERER MED TO DOBBELPIP/BLINK
2. Trykk 2. Låsen bekrefter med dobbelpip/blink
3. Brukerkoden er nå sperret

7. Aktivere brukerkoden

1. Trykk inn hovedkoden og HOLD SISTE SIFFER INNTRYKKET TIL LÅSEN KVITTERER MED TO DOBBELPIP/BLINK
2. Trykk 1. Låsen bekrefter med dobbelpip/blink
3. Brukerkoden er nå aktivert

8. Slette brukerkoden

1. Trykk inn hovedkoden og HOLD SISTE SIFFER INNTRYKKET TIL LÅSEN KVITTERER MED TO DOBBELPIP/BLINK
2. Trykk 3. Låsen bekrefter med dobbelpip/blink
3. Brukerkoden er nå slettet permanent

9. Batteribytte

Dra ned plastlokket under tastaturet. Ta ut batteriet og bytt til nytt 9V alkalisk batteri. Skyv batteriet inn i tastaturet og press på plastlokket.