



Jøli Safe AS Billingstadsletta 91, 1396 Billingstad Tlf.: 66 84 21 00 Fax.: 66 98 22 55
E-post: Jolisafe@joli.no www.joli.no

BRUKSANVISNING KABA MAS SIKKERHETSLÅS MODELL LC

VIKTIG!!!! Håndtaket må ikke vries før koden er slått
Legges det "press" på håndtaket vil ikke låsen registrere den inntastede koden !

1. Generelt

Sikkerhetslåsen LC fra Kaba Mas er en batteridrevet elektronisk kodelås med flere innebygde funksjoner som kan aktiveres via tastaturpanelet. Låsen kan håndtere inntil to åpningskoder.

Programmer alltid med skapdøren åpen, og kontroller resultatet før døren lukkes.

2. Hvordan åpne og stenge låsen

1. Tast inn åpningskoden. Låsen signaliserer med å blinke grønt en gang.
Fabrikkinnstilt kode er 502550.
2. Vri håndtaket til åpen posisjon før låsen signaliserer med å blinke henholdsvis ett grønt og ett rødt blink (innen 4 sekunder).
3. For å stenge; vri håndtaket tilbake til låst posisjon. Kontroller alltid at døren virkelig er låst ved å kjenne på håndtaket.

*NB! Fem feilaktige koder medfører at låsen blokkeres i tre minutter.
Deretter vil hver feiltastet kode medføre ytterligere 3 minutters blokkering.
Blokkering indikeres ved at det blinker rødt.*

NB! Dersom låsen signaliserer med en serie grønne og røde blink samt ett "pip" ved åpning, indikerer dette at batteriet er svakt og bør skiftes ut (se avsnitt 9)

3. Hvordan legge inn nullstillingskode

En nullstillingskode kan legges inn før at man med den skal kunne nullstille låsen dersom åpningskoden skulle bli borte. Ved en nullstilling går låsen tilbake til fabrikkinnstilling med åpningskode 502550.

*NB! Dersom en nullstillingskode er ønskelig må den legges inn før annen programmering, ellers mister man permanent muligheten til å legge inn en slik kode.
Nullstillingskoden kan verken endres eller fjernes senere.
Dersom en nullstillingskode ikke er ønskelig, gå til avsnitt 5.*

1. Tast # deretter 0. Låsen signaliserer ved ett grønt blink. Dersom nullstillingskoden er permanent avstengt, feilindikerer låsen ved å blinke rødt 3 ganger.
2. Tast inn den fabrikkinnstilte (inaktive) nullstillingskoden **120943**. Låsen signaliserer med ett grønt blink. Dersom nullstillingskode allerede er lagt inn, feilindikerer låsen ved å blinke rødt 3 ganger.
3. Tast inn en ny 6-sifret nullstillingskode. Låsen signaliserer med ett grønt blink.
4. Tast inn den nye nullstillingskoden igjen. Låsen signaliserer med ett grønt og ett rødt blink.

4. Hvordan finne ut om nullstillingkode er lagt inn

Trykk # deretter 9. Låsen signaliserer da en av følgende alternativer;

- a) to røde blink; nullstillingskode er ennå ikke lagt inn
- b) fem røde blink; nullstillingskode er lagt inn
- c) ett grønt blink; nullstillingsfunksjonen er permanent avstengt



5. Hvordan endre åpningskoden

NB! Åpningskode 1 er innlagt av fabrikk. Åpningskode 2 må legges inn slik som beskrevet i 6. avsnitt

- 1) Trykk # deretter 1 for å endre kode 1, eller: Trykk # og # og deretter 1 for å endre kode 2.
- 2) Tast inn nåværende åpningskode. Fabrikkinnstilt åpningskode er 502550.
- 3) Tast inn en ny 6-sifret åpningskode. Tast deretter inn den nye åpningskoden en gang til.

6. KODE 2: Hvordan Legge inn / Fjerne / Muliggjøre lås åpning / Umuliggjøre lås åpning

*NB! Disse kommandoer er kun tilgjengelig når låsen er innstilt på "enbrugeråpning" (se avsnitt 7).
Åpningskode 2 blir automatisk 502550 ved innlegging, og lås åpning blir automatisk muliggjort.*

1. Tast # deretter:
 - 3 for å legge inn åpningskode 2, eller
 - 4 for å ta bort åpningskode 2, eller
 - 6 for å muliggjøre lås åpning ved bruk av åpningskode 2, eller
 - 7 for å umuliggjøre lås åpning ved bruk av åpningskode 2.
2. Tast inn åpningskode 1.

7. Hvordan endre åpningsinnstilling

Låsen er innstilt på "enbrugeråpning" dvs.; det er kun én kode som er nødvendig for å åpne låsen. Låsen kan også stilles inn på "tobrukeråpning" dvs.; to brukere må taste inn sine respektive koder i løpet av 30 sekunder for å åpne låsen.

*NB! endring til tobrugeråpning medfører at åpningskode 1 og åpningskode 2 stilles til 502550.
Endring til enbrugeråpning medfører at åpningskode 1 stilles til 502550 og åpningskode 2 tas bort.
Endring av åpningskode gjøres så i henhold til avsnitt 5.*

1. Tast # deretter 2.
2. Enbrugeråpning til tobrugeråpning; Tast inn åpningskode 1.
Tobrukeråpning til enbrugeråpning; Tast inn åpningskode 1 og åpningskode 2.

8. Hvordan nullstille låsen

Ved en nullstilling vil låsen gå tilbake til fabrikkinnstilling med åpningskode 502550.

NB! Nullstillingskode må først ha blitt lagt inn i henhold til avsnitt 3.

1. Tast # deretter 0.
2. Tast inn nullstillingskoden.

9. Hvordan skifte batteri

1. Åpne døren og la den være åpen under batteriskiftet.
2. Sett inn en liten syl eller liknende i hullet over evt. under tastaturpanelet.
3. Press sylen ca 5 mm inn, samtidig som du løsner tastaturpanelet fra skapet.
4. Ta bort det gamle batteriet og erstatt det med et nytt alkalisk 9V (6LR61) batteri.
Batterier fra Duracell anbefales.
5. Sett tilbake tastaturpanelet, pass på at kabelen ikke kommer i klem.
6. Prøv låsens funksjon før du lukker døren og stenger låsen.