



BRUKSANVISNING

ÅPNING AV S&G KODELÅS MED 3 – TRE SIFFER

1. VRI KODEHJULET 4 GANGER MOT VENSTRE

Fokuser på det første tallet i kombinasjonen. Dette skal passere åpningsmerket 3 ganger og stoppe 4.gang det treffer åpningsmerket.

2. VRI KODEHJULET 3 GANGER MOT HØYRE

Fokuser på det andre tallet i kombinasjonen. Dette skal passere åpningsmerket 2 ganger og Stoppe 3.gang det treffer åpningsmerket.

3. VRI KODEHJULET 2 GANGER MOT VENSTRE

Fokuser på det siste tallet i kombinasjonen. Dette skal passere åpningsmerket en gang og Stoppe 2.gang det treffer åpningsmerket

4. VRI KODEHJULET MOT HØYRE, ÅPNE SAFEN

Har du slått rett kombinasjon, vil du møte litt motstand etter ca. ½ omdreining Låsen er nå åpnet.

