



Jøli Safe AS Nesbruveien 75, 1394 Nesbru Tlf.: 66 84 21 00 Fax.: 66 98 22 55
E-post: Jolisafe@joli.no www.joli.no

BRUKSANVISNING S & G Titan Pivotbolt Elektronisk kodelås (tidl. Z03 Rotary)



Introduksjon

S&G Titan P elektronisk kodelås leveres med fabrikkoden 1 2 3 4 5 6 #
Sett din personlige kode straks etter mottagelse av skapet. (se punkt «endre kode»).

Åpning av skapet (ved leveranse)

Tast 1 2 3 4 5 6 # Åpne skapet med håndtaket (**innen 6 sekunder !**)
La håndtaket stå i «åpen posisjon» inntil skapet skal lukkes, da unngår en å skade lakken ved bakre bolter. (og en slipper å taste koden på nytt for å lukke skapet)
Skapet låses automatisk når døren lukkes og håndtaket beveges til «lukket posisjon»

Endre KODE

TAST : 22 * 1 2 3 4 5 6 (nåværende kode) # (låsen kvitterer med fem, korte signal)
--->--- : **NY 6-SIFRET KODE #** (låsen kvitterer med tre, korte signal)
--->--- : **NY 6-SIFRET KODE #** (låsen kvitterer med tre, korte signal)
Gir låsen et langt signal, er programmeringen ikke akseptert. (gammel kode gjelder fortsatt)

EKSEMPEL PÅ ENDRING AV KODE: (fra : 1 2 3 4 5 6 til 6 5 4 3 2 1)
SKAPDØREN SKAL ALLTID STÅ ÅPEN VED ENDRING AV KODE (I LÅST POSISJON) !!!!
22 * 1 2 3 4 5 6 # (11111) 6 5 4 3 2 1 # (111) 6 5 4 3 2 1 # (111)
Prøv alltid den nye koden minst tre ganger før du låser igjen skapet !!

SIGNALER

-Èt langt signal indikerer feil kode. Tastes fem feilaktige koder etter hverandre, blokkèrer låsen i 10 minutter. Ytterligere feil kode i blokkèringstiden indikeres av to lange signal.
-Vent minst 10 minutter før du prøver på nytt.
-Låst lås (håndtaket er ført i lukket posisjon) indikeres med ett dobbelt-signal (lavt / høyt)

BATTERIBYTTE

Svakt batteri indikeres ved fem dobbelt-signaler Bytt batteriene så raskt som mulig.
For svake batterier (låsen går ikke opp) indikeres ved 20 signaler - **BYTT BATTERIENE !**
Dra den fjærbelastede knappen som sitter helt øverst ut **en halv cm** og vri tastaturets sorte ring mot venstre(1cm) og ut mot deg (2cm) - Bytt batteriet inni (låsen husker koden !)
NB! 1 stk 9 V ALKALINE-BATTERI MÅ BENYTTES !! (bruk kjente merker)
Test låsen før du forlater safen, låst.